

PROGRAMMING FLOWCHART

Melodia SL Rev. 2.0 STD

Menu del Caricatore

Menu del Tecnico

6 - GUASTI

		5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE.
		5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
		5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
5.8 - STAMPA STAT.RELATIVE	5.7.2 - STAMPA TOTALE	
	5.8.1 - STAMPA PARZIALE	
		5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
		5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
		5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
		5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.
	5.8.2 - STAMPA TOTALE	
6.1 - LETTURA GUASTI		
6.2 - RESET GUASTI		
6.3 - ERRORI MOTORI		
6.4 - STATO MOTORI		
6.5 - RESET ERRORI MOTORI		
6.6 - STORICO GUASTI		
6.7 - CANC. STORICO GUASTI		

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATISTICHE	1.1.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ. 1.1.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE 1.1.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI 1.1.1.4 - STAMPA DATI GETTON. 1.1.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL. 1.1.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI
1.2 - STAMPA STAT.RELATIVE	1.1.2 - STAMPA TOTALE	
	1.2.1 - STAMPA PARZIALE	1.2.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ. 1.2.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE 1.2.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI 1.2.1.4 - STAMPA DATI GETTON. 1.2.1.5 - STAMPA ERR.FOTOCCELL. 1.2.1.6 - STAMP. ERRORI MOTORI
	1.2.2 - STAMPA TOTALE	
1.3 - VISUALIZ. STATISTIC.	1.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI 1.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
	1.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE	
	1.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI	
	1.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.	1.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT 1.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO
	1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOTOCCEL.	
	1.3.6 - VIS.CONT.ERR. MOTORI	
1.4 - VISUAL.STAT.RELATIVE	1.4.1 - VIS. CONT. SELEZIONI	1.4.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI 1.4.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI
	1.4.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE	
	1.4.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI	
	1.4.4 - VIS.CONT. INCASSATO	
1.5 - CANC. STAT. RELATIVE	1.5.1 - CANCELLAZ. PARZIALE	1.5.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ. 1.5.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI 1.5.1.3 - CANCEL. DATI GETTON 1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR. FOTOC. 1.5.1.5 - CANC.CNT.ERR.MOTORI
	1.5.2 - CANCELLAZIONE TOTALE	

2 - PREZZO INDIVIDUALE

3 - GESTIONE TUBI

4 - SELEZIONI SPECIALI

3.1 - CARICAMENTO TUBI
3.2 - SCARICAM. TUBI

4.1 - SELEZIONI VIRTUALI
4.2 - SELEZIONI BIMOTORI
4.3 - PARAMETRI FOTOCELL..

4.3.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
4.3.2 - RESTITUZIONE SOLDI
4.3.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA

5 - TEST

5.1 - SELEZIONE TEST
5.2 - PROVA MOTORI
5.3 - AUTOTEST

6 - GSM

6.1 - RESET CNT PREALLARMI

7 - EVADTS

7.1 - CONNESSIONE

Menu del Tecnico

1 - SISTEMI DI PAGAMENTO

- 1.1 - RESTO SUBITO
- 1.2 - PUNTO DECIMALE

2 - PREZZI

- 2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
- 2.2 - PREZZI GLOBALI
- 2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

- 2.3.1 - INTERVALLO 1
- 2.3.2 - INTERVALLO 2
- 2.3.3 - INTERVALLO 3
- 2.3.4 - INTERVALLO 4

- 2.4 - 4 FASCE PREZZI
- 2.5 - ABILITA SELEZIONI

3 - CONFIGURAZIONE DA

- 3.1 - SET DATA E ORA
- 3.2 - GRUPPO FREDDO

- 3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE
- 3.2.2 - ABIL. GESTIONE FOOD
- 3.2.3 - REGISTRAZ. TEMPERAT.
- 3.2.4 - ATT. ANTI-CONDENSA

- 3.3 - GESTIONE DB

- 3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB
- 3.3.2 - SALVA DB CUSTOM
- 3.3.3 - RIPRISTINA DB CUSTOM

- 3.4 - DISPLAY

- 3.4.1 - LINGUA
- 3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
- 3.4.4 - MESSAGG.PROMOZIONALI
- 3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE
- 3.4.6 - REGOLAZ.NE CONTRASTO
- 3.4.8 - SIMBOLO VALUTA
- 3.4.9 - ETICHETTE ELETTRONI.

- 3.4.9.1 - ABILITAZIONE
- 3.4.9.2 - PROGRAMMAZIONE
- 3.4.9.3 - MESSAGG.PROMOZIONALI
- 3.4.9.4 - PROG.MESSAGG.PROMOZ.
- 3.4.9.5 - ABIL.MESSAGG.PROMOZ.
- 3.4.9.6 - VIS. NOME PRODOTTO
- 3.4.9.7 - VISUAL. PREZZO

- 3.5 - GESTIONE MENU

- 3.4.a - VIS. NOME PRODOTTO
- 3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD
- 3.5.2 - MASCH. MENU CARICAT.

- 3.6 - SPIRALI / SELEZ.

- 3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA
- 3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI
- 3.6.3 - SELEZIONI BIMOTORI
- 3.6.4 - SELEZ. A ROTAZIONE
- 3.6.5 - DETTAGLI SELEZIONI

- 3.6.5.1 - CODICE PRODOTTO
- 3.6.5.2 - NOME PRODOTTO

- 3.6.6 - SELEZIONI DIRETTE

- 3.6.6.1 - ABILITAZ. SELEZ.DIR.
- 3.6.6.2 - IMPOSTAZ. SEL. DIR.

- 3.6.7 - NUMERO MAX PRODOTTI
- 3.6.8 - NUMERO MIN PRODOTTI
- 3.6.9 - ALLINEAMENTO CAMME

- 3.6.a - GESTIONE SCADENZE

- 3.6.9.1 - ESEGUI ORA
- 3.6.a.1 - IMPOSTAZIONE
- 3.6.a.2 - RIPRISTINA SCADENZE

- 3.7 - PARAMETRI FOTOCCELL.

- 3.6.b - CONTROLLO TEMPO ROT.
- 3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
- 3.7.2 - RESTITUZIONE SOLDI
- 3.7.3 - GESTIONE SELEZ.VUOTA
- 3.7.4 - VENDI SU RILIEVO
- 3.7.5 - TIME OUT RILIEVO

- 3.8 - PARAMETRI BLOC. VANO

- 3.8.1 - MODO DI FUNZIONAMEN.
- 3.8.2 - TEMPO DI SBLOCCO
- 3.8.3 - TEMPO FUORI SERVIZIO
- 3.8.4 - FUORI SRV. SE APERTO

- 3.9 - ENERGY SAVING

- 3.a - LED D.A. FUORI SERV
- 3.b - PROGRAMM. CODICE DA
- 3.c - PROG. CODICE GESTORE
- 3.d - DATA INSTALLAZIONE
- 3.e - MASTER SLAVE

- 3.e.1 - SLAVE PRICE HOLD

Menu del Tecnico

4 - TEST

- 4.1 - SELEZIONE TEST
- 4.2 - PROVA MOTORI
- 4.3 - AUTOTEST
- 4.4 - TEST TEMPERATURA

3.e.2 - SELEZIONI ABBINATE

- 4.4.1 - AVVIA TEST
- 4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA
- 4.4.3 - STOP TEST
- 4.4.4 - STAMPA SU UPKEY

5 - STATISTICHE

- 5.1 - CONTAT. ELETTRONICO

- 5.1.1 - VISUAL. BATTUTE
- 5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
- 5.1.3 - ABIL.BATTUTE ACCENS.

- 5.2 - EVADTS

- 5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.
- 5.2.2 - TRASMISSIONE DATI
- 5.2.3 - TYPE
- 5.2.4 - BAUDRATE
- 5.2.5 - CONNESSIONE
- 5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL
- 5.2.7 - CANCEL. STATISTICHE

- 5.2.7.1 - CANCELLAZ. PARZIALE
- 5.2.7.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.2.8 - REGISTRAZ. TEMPERAT.
- 5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG.

- 5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

- 5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

- 5.3.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
- 5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

- 5.3.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
- 5.3.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
- 5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

- 5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.3.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

- 5.4 - CANCEL. STATISTICHE

- 5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

- 5.4.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
- 5.4.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
- 5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

- 5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.5 - VISUAL.STAT.RELATIVE

- 5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

- 5.5.1.1 - VISUAL.CONT. SINGOLI
- 5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

- 5.5.2 - VISUAL.CONTAT. FASCE
- 5.5.3 - VISUAL.CONTAT.GUASTI
- 5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.

- 5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.5.4.2 - VIS.CONT. INCASSATO

- 5.6 - CANC. STAT. RELATIVE

- 5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

- 5.6.1.1 - CANCEL.CONT. SELEZ.
- 5.6.1.2 - CANCEL.CONT.GUASTI
- 5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

- 5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

- 5.7 - STAMPA STATISTICHE

- 5.7.1 - STAMPA PARZIALE

- 5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.

Menu del Técnico			
6 - AVERIAS	5.8 - IMPR. EST. RELAT.	5.7.2 - IMPRESION TOTAL	5.7.1.2 - IMPR.CNT.FRANJAS
			5.7.1.3 - IMPR.CONT.GUASTI
			5.7.1.4 - IMP.DATOS MONED.
	5.8.1 - IMPRES. PARCIAL	5.8.2 - IMPRESION TOTAL	5.8.1.1 - IMPR.CONT.SELEC.
			5.8.1.2 - IMPR.CNT.FRANJAS
			5.8.1.3 - IMPR.CONT.GUASTI
			5.8.1.4 - IMP.DATOS MONED.
	6.1 - LECTURA AVERIAS 6.2 - RESET AVERIAS 6.3 - ERRORES MOTORES 6.4 - ESTADO MOTORES 6.5 - RESET ERR. MOT. 6.6 - LAST FAULT 6.7 - RESET FAILS HISTORY		

PROGRAMMING FLOWCHART			
Melodia SL Rev. 2.0 STD			
Menu del Cargador			
1 - ESTADISTICAS	1.1 - IMPRESION ESTAD.	1.1.1 - IMPRES. PARCIAL	1.1.1.1 - IMPR.CONT.SELEC.
			1.1.1.2 - IMPR.CNT.FRANJAS
			1.1.1.3 - IMPR.CONT.GUASTI
			1.1.1.4 - IMP.DATOS MONED.
	1.2 - IMPR. EST. RELAT.	1.1.2 - IMPRESION TOTAL	1.1.1.5 - IMPR.ERR. FOTOC.
			1.1.1.6 - IMPR.ERR.MOTORES
	1.3 - VISUALIZ. ESTAD.	1.2.1 - IMPRES. PARCIAL	1.2.1.1 - IMPR.CONT.SELEC.
			1.2.1.2 - IMPR.CNT.FRANJAS
			1.2.1.3 - IMPR.CONT.GUASTI
			1.2.1.4 - IMP.DATOS MONED.
	1.4 - VIS. ESTAD. RELAT.	1.2.2 - IMPRESION TOTAL	1.2.1.5 - IMPR.ERR. FOTOC.
			1.2.1.6 - IMPR.ERR.MOTORES
	1.5 - CANC. EST. RELAT.	1.3.1 - VISUAL. CONT. SEL.	1.3.1.1 - VIS. CONT. INDIV.
			1.3.1.2 - VIS. CONT. TOTAL
	3.1 - CARIA TUBOS 3.2 - VACIO TUBOS	1.3.2 - VIS. CNT. FRANJAS 1.3.3 - VIS. CONT. AVERI. 1.3.4 - VIS. DATOS MONED.	1.3.4.1 - VIS. DATOS AUDIT
			1.3.4.2 - VIS. CONT. COBROS
	4.1 - SEL. VIRTUALES 4.2 - SEL. BIMOTORES 4.3 - PARAM. FOTOCEL.	1.4.1 - VISUAL. CONT. SEL.	1.4.1.1 - VIS. CONT. INDIV.
			1.4.1.2 - VIS. CONT. TOTAL
	5.1 - SELECCION PRUEBA 5.2 - PRUEBA MOTORES 5.3 - PRUEBA AUTOMATICA	1.4.2 - VIS. CNT. FRANJAS 1.4.3 - VIS. CONT. AVERI. 1.4.4 - VIS. CONT. COBROS	1.5.1.1 - ANUL. CONT. SELEC.
			1.5.1.2 - ANU. CONT. AVERIAS
			1.5.1.3 - ANU. DATOS MONED.
			1.5.1.4 - CANC. CNT. ERR. FOT
	6.1 - RESET CNT PREALLRM.	1.5.1 - ANULACI. PARCIAL	1.5.1.5 - CANC. CNT. ERR. MOT
	7.1 - CONEXAO	1.5.2 - ANULACION TOTAL	
	5.1 - SELECCION PRUEBA 5.2 - PRUEBA MOTORES 5.3 - PRUEBA AUTOMATICA	4.3.1 - TIEMPO ESTABLEC. 4.3.2 - DEVOLUC. DINERO 4.3.3 - GEST. SEL. VACIA	
	6.1 - RESET CNT PREALLRM.		
	7.1 - CONEXAO		

6 - AVARIAS	5.8 - IMP. RELAT. EST.	5.7.2 - IMPRESSAO TOTAL	5.7.1.2 - IMP. CNT. FAIX.
			5.7.1.3 - IMP. CONT. AVAR.
			5.7.1.4 - IMP. DADOS MOED.
	5.8.1 - IMPRESSAO PARC.	5.8.2 - IMPRESSAO TOTAL	5.8.1.1 - IMP. CONT. SEL.
			5.8.1.2 - IMP. CNT. FAIX.
			5.8.1.3 - IMP. CONT. AVAR.
			5.8.1.4 - IMP. DADOS MOED.
	6.1 - LISTAR AVARIAS 6.2 - APAGAR AVARIAS 6.3 - ERRO NOS MOTORES 6.4 - STATUS DOS MOT. 6.5 - ZERAR ERR. MOT. 6.6 - LAST FAULT 6.7 - RESET FAILS HISTORY		

PROGRAMMING FLOWCHART

Melodia SL Rev. 2.0 STD
Menu del Abastecedor

1 - ESTATISTICAS	1.1 - IMPRIMIR ESTAT.	1.1.1 - IMPRESSAO PARC.	1.1.1.1 - IMP. CONT. SEL.
			1.1.1.2 - IMP. CNT. FAIX.
	1.2 - IMP. RELAT. EST.	1.1.2 - IMPRESSAO TOTAL	1.1.1.3 - IMP. CONT. AVAR.
			1.1.1.4 - IMP. DADOS MOED.
	1.3 - VIS. ESTATISTICA	1.2.1 - IMPRESSAO PARC.	1.1.1.5 - IMP. ERR. FOTOC.
			1.1.1.6 - IMPR.ERR. MOTOR.
	1.4 - VIS. RELAT. EST.	1.2.2 - IMPRESSAO TOTAL	1.2.1.1 - IMP. CONT. SEL.
			1.2.1.2 - IMP. CNT. FAIX.
	1.5 - ZER. RELAT. EST.	1.3.1 - VIS. CONT. SEL.	1.2.1.3 - IMP. CONT. AVAR.
			1.2.1.4 - IMP. DADOS MOED.
2 - PRECOS INDIVID. 3 - GESTAO DE TUBOS	3.1 - CARGA DE TUBOS	1.3.2 - VIS. CNT. FAIX.	1.2.1.5 - IMP. ERR. FOTOC.
			1.2.1.6 - IMPR.ERR. MOTOR.
	3.2 - DESC. DE TUBOS	1.3.3 - VIS. CONT.AVARI.	1.3.1.1 - VISUAL.CONT.IND.
			1.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.
	4.1 - SEL. VIRTUAL	1.3.4 - VIS. DADOS MOED.	1.3.4.1 - VIS. DADOS AUDIT
			1.3.4.2 - VIS. CONT. CAIXA
	4.2 - SEL. BIMOTOR	1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.	1.4.1.1 - VISUAL.CONT.IND.
			1.4.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.
	4.3 - PARAM. FOTOCEL.	1.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.	1.5.1.1 - ZERAR CONT. SEL.
			1.5.1.2 - ZERAR CONT.AVAR.
4 - SEL. ESPECIAL	4.3.1 - TEMPO DE ESTAB.	1.5.1 - ZERAR PARCIALM.	1.5.1.3 - ZER. DADOS MOED.
			1.5.1.4 - ZER.CNT.ERR.FOT
	4.3.2 - REST. DE TROCO	1.5.2 - ZERAR TUDO !!!	1.5.1.5 - ZER.CNT.ERR.MOT.
	4.3.3 - CTRL SEL. VAZIA		
5 - TESTE	5.1 - TESTE DE SELECAO		
	5.2 - TEST.DE MOTOR.		
	5.3 - AUTOTESTE		
6 - GSM	6.1 - RESET CNT PRE-AL		
7 - EVADTS	7.1 - CONEXAO		

Menu del Técnico

1 - DEF. MOEDEIROS	1.1 - TROCO IMEDIATO 1.2 - PONTO DECIMAL	
2 - PRECOS	2.1 - PRECOS INDIVID. 2.2 - PRECOS GLOBAIS 2.3 - FAIXA HORARIA	2.3.1 - FAIXA HOR. 1 2.3.2 - FAIXA HOR. 2 2.3.3 - FAIXA HOR. 3 2.3.4 - FAIXA HOR. 4
3 - DA CONFIGURATION	2.4 - 4 TIME BAND PRICE 2.5 - MULTI PRICE SETTING 3.1 - DATA E HORA 3.2 - COLD UNIT 3.3 - GESTAO DOS DB 3.4 - VISOR 3.5 - MENU MANAGEMENT 3.6 - ESPIRAL/SEL. 3.7 - PARAM. FOTOCEL. 3.8 - PAR. TRAV. COMP. 3.9 - ECON. DE ENERGIA 3.a - LED D.A. FORA SERV. 3.b - DEF. COD. MAQ. 3.c - DEF. COD. OPER. 3.d - DATA DE INSTAL 3.e - MASTER SLAVE	3.2.1 - REFRIGERATION PAR. 3.2.2 - HABILIT. GEST. FOOD 3.2.3 - TEMPERAT. RECORDING 3.2.4 - ANTI-CONDENSATION 3.3.1 - INICIALIZACAO 3.3.2 - SAVE CUSTOM DB 3.3.3 - RESTORE CUSTOM DB 3.4.1 - IDIOMA 3.4.3 - VIS. USUARIO 3.4.4 - MSG. PROMOCIONAL 3.4.5 - IMAGE ADVERT 3.4.6 - CONTRASTE 3.4.8 - CURRENCY SYMBOL 3.4.9 - ELECTRONIC LABELS 3.4.9.1 - LABELS ENABLE 3.4.9.2 - LABELS PROGRAMMING 3.4.9.3 - MSG. PROMOCIONAL 3.4.9.4 - DEF. MSG. PROM. 3.4.9.5 - HAB. MSG. PROM. 3.4.9.6 - SHOW PRODUCT NAME 3.4.9.7 - SHOW PRICE 3.4.a - SHOW PRODUCT NAME 3.5.1 - DEF. SENHA 3.5.2 - DEF. MENU ABAS. 3.6.1 - CONFIG. MAQUINA 3.6.2 - SEL. VIRTUAL 3.6.3 - SEL. BIMOTOR 3.6.4 - SELEC. A ROTATION 3.6.5 - SELECTION DETAIL 3.6.5.1 - COD. DE PRODUTO 3.6.5.2 - PRODUCT NAME 3.6.6 - SELEC. DIRETA 3.6.6.1 - HABIL SELEC.DIR. 3.6.6.2 - CONFIG. SEL. DIRECT. 3.6.7 - NUMBER MAX. PRODUCT 3.6.8 - MIN. PRODUCT LEVEL 3.6.9 - CAMS ALIGNEMENT 3.6.a - EXPIRY MANAGEMENT 3.6.a.1 - IMPOSTAZIONE 3.6.a.2 - RESET EXPIRY TIMERS 3.6.b - ROTAT. TIME CONTROL 3.7.1 - TEMPO DE ESTAB. 3.7.2 - REST. DE TROCO 3.7.3 - CTRL SEL. VAZIA 3.7.4 - DELIVER ON RELIEF P. 3.7.5 - TIME OUT RELIEF P. 3.8.1 - MODO DE OPERACAO 3.8.2 - TEMPO DE DESBLOQ 3.8.3 - TEMPO DE INATIV. 3.8.4 - FORA SRV.SE ABE. 3.e.1 - SLAVE PRICE HOLD

Menu del Técnico

4 - TESTE	4.1 - TESTE DE SELECAO 4.2 - TEST. DE MOTOR. 4.3 - AUTOTESTE 4.4 - TEMPERATURE TEST	3.e.2 - SELECAO COMBINADAS 4.4.1 - START TEST 4.4.2 - PRINT TEMPERATURE 4.4.3 - STOP TEST 4.4.4 - PRINT ON UPKEY
5 - ESTATISTICAS	5.1 - ELECTRONIC COUNTER 5.2 - EVADTS 5.3 - VIS. ESTATISTICA 5.4 - ZERAR ESTATIST. 5.5 - VIS. RELAT. EST. 5.6 - ZER. RELAT. EST. 5.7 - IMPRIMIR ESTAT.	5.1.1 - DISPLAY COUNTERS 5.1.2 - RESET COUNTER 5.1.3 - EN. COUNTER AT START 5.2.1 - COMUNICAC. PROTOCOL 5.2.2 - DATA TRANSMISSION 5.2.3 - TYPE 5.2.4 - BAUDRATE 5.2.5 - CONEXAO 5.2.6 - ENABLE AUTO REFILL 5.2.7 - ZERAR ESTATIST. 5.2.7.1 - ZERAR PARCIALM. 5.2.7.2 - ZERAR TUDO !!! 5.2.8 - TEMPERAT. RECORDING 5.2.9 - EVADTS DATA CONFIG. 5.3.1 - VIS. CONT. SEL. 5.3.1.1 - VISUAL.CONT.IND. 5.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT. 5.3.2 - VIS. CNT. FAIX. 5.3.3 - VIS. CONT.AVARI. 5.3.4 - VIS. DADOS MOED. 5.3.4.1 - VIS. DADOS AUDIT 5.3.4.2 - VIS. CONT. CAIXA 5.4.1 - ZERAR PARCIALM. 5.4.1.1 - ZERAR CONT. SEL. 5.4.1.2 - ZERAR CONT.AVAR. 5.4.1.3 - ZER. DADOS MOED. 5.4.2 - ZERAR TUDO !!! 5.5.1 - VIS. CONT. SEL. 5.5.1.1 - VISUAL.CONT.IND. 5.5.1.2 - VISUAL.CONT.TOT. 5.5.2 - VIS. CNT. FAIX. 5.5.3 - VIS. CONT.AVARI. 5.5.4 - VIS. DADOS MOED. 5.5.4.1 - VIS. DADOS AUDIT 5.5.4.2 - VIS. CONT. CAIXA 5.6.1 - ZERAR PARCIALM. 5.6.1.1 - ZERAR CONT. SEL. 5.6.1.2 - ZERAR CONT.AVAR. 5.6.1.3 - ZER. DADOS MOED. 5.6.2 - ZERAR TUDO !!! 5.7.1 - IMPRESSAO PARC. 5.7.1.1 - IMP. CONT. SEL.