



## Samba Plus Rev. 1.7 STD

### Menu del Tecnico

#### 1 - SISTEMI DI PAGAMENTO

##### 2 - PREZZI

- 2.1 - PREZZO INDIVIDUALE
- 2.2 - PREZZI GLOBALI
- 2.3 - FASCIA PROMOZIONALE

- 2.3.1 - INTERVALLO 1
- 2.3.2 - INTERVALLO 2
- 2.3.3 - INTERVALLO 3
- 2.3.4 - INTERVALLO 4

##### 3 - CONFIGURAZIONE DA

- 3.1 - SET DATA E ORA
- 3.2 - GRUPPO FREDDO

- 3.2.1 - PAR. REFRIGERAZIONE

- 3.3 - GESTIONE DB

- 3.3.1 - INIZIALIZZAZIONE DB

- 3.4 - DISPLAY

- 3.4.1 - LINGUA
- 3.4.2 - SECONDA LINGUA
- 3.4.3 - VISUALIZZAZ. UTENTE
- 3.4.4 - MESSAGG. PROMOZIONALI
- 3.4.5 - IMM. PROMOZIONALE
- 3.4.6 - REGOLAZ. NE CONTRASTO
- 3.4.7 - TEMPO SCREEN SAVER
- 3.4.8 - SIMBOLO VALUTA

- 3.5 - GESTIONE MENU

- 3.5.1 - IMPOSTAZ. PASSWORD

- 3.6 - SPIRALI / SELEZ.

- 3.6.1 - CONFIGURA MACCHINA
- 3.6.2 - SELEZIONI VIRTUALI
- 3.6.3 - RESTIT. PREZZO VIRT.
- 3.6.4 - SELEZIONI BIMOTORI
- 3.6.5 - SELEZ. A ROTAZIONE
- 3.6.6 - CODICE PRODOTTO
- 3.6.7 - SELEZIONI DIRETTE

- 3.6.7.1 - ABILITAZ. SELEZ. DIR.
- 3.6.7.2 - IMPOSTAZ. SEL. DIR.

- 3.7 - PARAMETRI FOTOCELL.

- 3.7.1 - TEMPO ASSESTAMENTO
- 3.7.2 - RESTITUZIONE SOLDI
- 3.7.3 - GESTIONE SELEZ. VUOTA

- 3.8 - PARAMETRI BLOC. VANO

- 3.8.1 - MODO DI FUNZIONAMEN.
- 3.8.2 - TEMPO DI SBLOCCO
- 3.8.3 - TEMPO FUORI SERVIZIO
- 3.8.4 - FUORI SRV. SE APERTO

- 3.9 - ENERGY SAVING

- 3.A - LED D.A. FUORI SERV
- 3.B - PROGRAMM. CODICE DA
- 3.C - PROG. CODICE GESTORE
- 3.D - DATA INSTALLAZIONE
- 3.E - MASTER SLAVE

- 3.E.1 - IMPOSTAZIONE
- 3.E.2 - SLAVE PRICE HOLD
- 3.E.3 - SELEZIONI ABBINATE
- 3.E.4 - TIPO DI SAMBA
- 3.E.5 - RESET SAMBA SL
- 3.E.6 - MONITOR

##### 4 - TEST

- 4.1 - SELEZIONE TEST
- 4.2 - PROVA MOTORI
- 4.3 - AUTOTEST
- 4.4 - TEST TEMPERATURA

- 4.4.1 - AVVIA TEST
- 4.4.2 - STAMPA TEMPERATURA
- 4.4.3 - STOP TEST

##### 5 - STATISTICHE

- 5.1 - CONTAT. ELETTRONICO

- 5.1.1 - VISUAL. BATTUTE
- 5.1.2 - RESET BATT. ACCENS.
- 5.1.3 - ABIL. BATTUTE ACCENS.

- 5.2 - EVADTS

- 5.2.1 - PROTOC. COMUNICAZ.
- 5.2.2 - TRASMISSIONE DATI
- 5.2.3 - TYPE
- 5.2.4 - BAUDRATE
- 5.2.5 - CONNESSIONE

## Samba Plus Rev. 1.7 STD

### Menu del Tecnico

##### 5.3 - VISUALIZ. STATISTIC.

- 5.3.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

- 5.3.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
- 5.3.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

- 5.3.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE
- 5.3.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI
- 5.3.4 - VISUAL. DATI GETTON.

- 5.3.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.3.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO

##### 5.4 - CANCEL. STATISTICHE

- 5.4.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

- 5.4.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.
- 5.4.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
- 5.4.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

- 5.4.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

##### 5.5 - VISUAL. STAT. RELATIVE

- 5.5.1 - VIS. CONT. SELEZIONI

- 5.5.1.1 - VISUAL. CONT. SINGOLI
- 5.5.1.2 - VISUAL. CONT. TOTALI

- 5.5.2 - VISUAL. CONTAT. FASCE
- 5.5.3 - VISUAL. CONTAT. GUASTI
- 5.5.4 - VISUAL. DATI GETTON.

- 5.5.4.1 - VIS. DATI AUDIT
- 5.5.4.2 - VIS. CONT. INCASSATO

##### 5.6 - CANCEL. STAT. RELATIVE

- 5.6.1 - CANCELLAZ. PARZIALE

- 5.6.1.1 - CANCEL. CONT. SELEZ.
- 5.6.1.2 - CANCEL. CONT. GUASTI
- 5.6.1.3 - CANCEL. DATI GETTON

- 5.6.2 - CANCELLAZIONE TOTALE

##### 5.7 - STAMPA STATISTICHE

- 5.7.1 - STAMPA PARZIALE

- 5.7.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
- 5.7.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 5.7.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 5.7.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

##### 5.8 - STAMPA STAT. RELATIVE

- 5.7.2 - STAMPA TOTALE

- 5.8.1 - STAMPA PARZIALE

- 5.8.1.1 - STAMPA CONT. SELEZ.
- 5.8.1.2 - STAMPA CONTAT. FASCE
- 5.8.1.3 - STAMPA CONT. GUASTI
- 5.8.1.4 - STAMPA DATI GETTON.

- 5.8.2 - STAMPA TOTALE

#### 6 - COMUNICAZIONE

##### 6.1 - UPKEY

- 6.1.1 - GESTIONE SETUP

- 6.1.1.1 - UPKEY->DISTRIBUTORE
- 6.1.1.2 - DISTRIBUTORE->UPKEY
- 6.1.1.3 - CANCELLA
- 6.1.1.4 - CANCELLA TUTTI

- 6.1.2 - GEST. STATISTICHE

- 6.1.2.1 - DISTRIBUTORE->UPKEY
- 6.1.2.2 - CANCELLA
- 6.1.2.3 - CANCELLA TUTTI

- 6.1.3 - SELEZIONE D.A.

#### 7 - GUASTI

- 7.1 - LETTURA GUASTI
- 7.2 - RESET GUASTI
- 7.3 - ERRORI MOTORI
- 7.4 - STATO MOTORI
- 7.5 - RESET ERRORI MOTORI
- 7.6 - STORICO GUASTI