

1 - STATISTICHE

1.1 - STAMPA STATIST.	1.1.1 - STAMPA PARZIALE	1.1.1.1 - STAM.CONT.SELEZ. 1.1.1.2 - STAMPA CNT.FASCE 1.1.1.3 - STAM.CONT.GUASTI 1.1.1.4 - STAMP.ERR.FOTOC. 1.1.1.5 - STAMP.ERR.MOTORI
1.2 - STAMPA STAT.REL.	1.1.2 - STAMPA TOTALE 1.2.1 - STAMPA PARZIALE	1.2.1.1 - STAM.CONT.SELEZ. 1.2.1.2 - STAMPA CNT.FASCE 1.2.1.3 - STAM.CONT.GUASTI 1.2.1.4 - STAMP.ERR.FOTOC. 1.2.1.5 - STAMP.ERR.MOTORI
1.3 - VISUALIZZ. STAT	1.2.2 - STAMPA TOTALE 1.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.	1.3.1.1 - VISUAL.CONT.SIN. 1.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.
1.4 - VISU.STAT.RELAT.	1.3.2 - VISUAL.CNT.FASCE 1.3.3 - VIS.CONT.GUASTI 1.3.4 - VIS.CONT.INCASS. 1.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT. 1.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT. 1.4.1 - VISU.CONT.SELEZ.	1.4.1.1 - VISUAL.CONT.SIN. 1.4.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.
1.5 - CANC.STAT.RELAT.	1.4.2 - VISUAL.CNT.FASCE 1.4.3 - VIS.CONT.GUASTI 1.4.4 - VIS.CONT.INCASS. 1.5.1 - CANCELLAZ. PARZ.	1.5.1.1 - CANC.CONT. SELEZ 1.5.1.2 - CANC.CONT.GUASTI 1.5.1.3 - CANC.CNT.ERR.FOT 1.5.1.4 - CANC.CNT.ERR.MOT
	1.5.2 - CANCELLAZ.TOTALE	

2 - PREZZI SINGOLI

- 2.1 - PREZZO FASCIA 0
- 2.2 - PREZZO FASCIA 1
- 2.3 - PREZZO FASCIA 2
- 2.4 - PREZZO FASCIA 3
- 2.5 - PREZZO FASCIA 4

3 - SELEZ. SPECIALI

- 3.1 - SELEZ. VIRTUALI
- 3.2 - SELEZ. BIMOTORI
- 3.3 - PARAM. FOTOCCELL.
- 3.3.1 - TEMPO ASSESTAM.
- 3.3.2 - RESTITUZ. SOLDI
- 3.3.3 - GEST.SELEZ.VUOTA

4 - TEST

- 4.1 - SELEZIONE TEST
- 4.2 - PROVA MOTORI
- 4.3 - AUTOTEST

5 - GSM

- 5.1 - RESET CNT PREALL

6 - EVADTS

- 6.1 - CONNESSIONE

**Snakky SL Rev. 3.3 IFE**  
*Menu del Tecnico*

**1 - GUASTI**

1.1 - LETTURA GUASTI  
1.2 - RESET GUASTI  
1.3 - ERRORI MOTORI  
1.4 - STATO MOTORI  
1.5 - RESET ERR.MOTORI

**2 - PROGR. PARAMETRI**

2.1 - CASH

2.1.1 - PREZZI

2.1.1.1 - PREZZI SINGOLI

2.1.1.1.1 - PREZZO FASCIA 0  
2.1.1.1.2 - PREZZO FASCIA 1  
2.1.1.1.3 - PREZZO FASCIA 2  
2.1.1.1.4 - PREZZO FASCIA 3  
2.1.1.1.5 - PREZZO FASCIA 4

2.1.1.2 - PREZZI GLOBALI

2.1.1.2.1 - PREZZO FASCIA 0  
2.1.1.2.2 - PREZZO FASCIA 1  
2.1.1.2.3 - PREZZO FASCIA 2  
2.1.1.2.4 - PREZZO FASCIA 3  
2.1.1.2.5 - PREZZO FASCIA 4

2.1.1.3 - FASCE ORARIE

2.1.1.3.1 - SET DATA E ORA  
2.1.1.3.2 - FASCIA ORARIA 1  
2.1.1.3.3 - FASCIA ORARIA 2  
2.1.1.3.4 - FASCIA ORARIA 3  
2.1.1.3.5 - FASCIA ORARIA 4

2.1.2 - MASTER SLAVE

2.1.2.1 - RESTO SUBITO  
2.1.2.2 - SLAVE PRICE HOLD  
2.1.2.3 - SELEZ. ABBINATE

2.1.3 - PUNTO DECIMALE

2.2.1 - PARAM. SPIRALI

2.2.1.1 - CONFIG. MACCHINA  
2.2.1.2 - SELEZ. VIRTUALI  
2.2.1.3 - SELEZ. BIMOTORI  
2.2.1.4 - SEL. A ROTAZIONE  
2.2.1.5 - CODICE PRODOTTO

2.2.2 - PARAM. FOTOCELL.

2.2.2.1 - TEMPO ASSESTAM.  
2.2.2.2 - RESTITUZ. SOLDI  
2.2.2.3 - GEST.SELEZ.VUOTA

2.2.3 - PAR. BLOC. VANO

2.2.3.1 - MODO DI FUNZION.  
2.2.3.2 - TEMPO DI SBLOCC.  
2.2.3.3 - TEMPO FUORI SER.  
2.2.3.4 - FUORI SRV. SE AP

2.3 - PARAMETRI FREDDO

2.3.1 - TEMPERATURA  
2.3.2 - SBRINAMENTO  
2.3.3 - AB.GRUPPO FREDDO

2.4 - DISPLAY

2.4.1 - LINGUA  
2.4.2 - STRINGHE PERSON.

2.4.2.1 - ABIL. STR. PERS.  
2.4.2.2 - PROG. STR. PERS.

2.5 - VARIE

2.5.1 - IMPOST. PASSWORD  
2.5.2 - ENERGY SAVING  
2.5.3 - MASCH. MENU CAR.

**3 - STATISTICHE**

3.1 - VISUALIZZ. STAT

3.1.1 - VISU.CONT.SELEZ.

3.1.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.  
3.1.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.

3.1.2 - VISUAL.CNT.FASCE  
3.1.3 - VIS.CONT.GUASTI  
3.1.4 - VIS.CONT.INCASS.  
3.1.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.  
3.1.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.

3.2 - CANCELLAZ. STAT.

3.2.1 - CANCELLAZ. PARZ.

3.2.1.1 - CANC.CONT. SELEZ  
3.2.1.2 - CANC.CONT.GUASTI  
3.2.1.3 - CANC.CNT.ERR.FOT  
3.2.1.4 - CANC.CNT.ERR.MOT

3.2.2 - CANCELLAZ.TOTALE

**Snakky SL Rev. 3.3 IFE**  
*Menu del Tecnico*

3.3 - VISU.STAT.RELAT.

3.3.1 - VISU.CONT.SELEZ.

3.3.1.1 - VISUAL.CONT.SIN.  
3.3.1.2 - VISUAL.CONT.TOT.

3.3.2 - VISUAL.CNT.FASCE  
3.3.3 - VIS.CONT.GUASTI  
3.3.4 - VIS.CONT.INCASS.  
3.3.5 - VIS.CNT.ERR.FOT.  
3.3.6 - VIS.CNT.ERR.MOT.

3.4 - CANC.STAT.RELAT.

3.4.1 - CANCELLAZ. PARZ.

3.4.1.1 - CANC.CONT. SELEZ  
3.4.1.2 - CANC.CONT.GUASTI  
3.4.1.3 - CANC.CNT.ERR.FOT  
3.4.1.4 - CANC.CNT.ERR.MOT

3.4.2 - CANCELLAZ.TOTALE

3.5 - VIS.BATT.ACCENS.  
3.6 - STAMPA STATIST.

3.6.1 - STAMPA PARZIALE

3.6.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.  
3.6.1.2 - STAMPA CNT.FASCE  
3.6.1.3 - STAM.CONT.GUASTI  
3.6.1.4 - STAMPERR.FOTOC.  
3.6.1.5 - STAMPERR.MOTORI

3.6.2 - STAMPA TOTALE

3.7 - STAMPA STAT.REL.

3.7.1 - STAMPA PARZIALE

3.7.1.1 - STAM.CONT.SELEZ.  
3.7.1.2 - STAMPA CNT.FASCE  
3.7.1.3 - STAM.CONT.GUASTI  
3.7.1.4 - STAMPERR.FOTOC.  
3.7.1.5 - STAMPERR.MOTORI

3.7.2 - STAMPA TOTALE

**4 - TEST**

4.1 - SELEZIONE TEST  
4.2 - PROVA MOTORI  
4.3 - AUTOTEST

**5 - VARIE**

5.1 - ANAGRAFICA DA

5.1.1 - DATA INSTALLAZ.  
5.1.2 - PROG. CODICE DA  
5.1.3 - PROG. COD. GEST.

5.2 - INIZIALIZZ. DB  
5.3 - EVADTS

5.3.1 - PASS CODE  
5.3.2 - SECURITY CODE  
5.3.3 - CONNESSIONE

5.4 - VERS. SOFTWARE

**6 - GSM**

6.1 - GSM PIN CODE  
6.2 - PREALLARMI GSM

6.2.1 - SOGLIE PREALLAR.  
6.2.2 - RESET CNT PREALL  
6.2.3 - ASSOCIAZIONE S.

6.3 - NUMERO BATTERIA